

Copper Post cover

取付方法

1. ポストカバ - 壁面につけ支柱位置をマ - キング (2 箇所) して
10 位の穴を空けてください。

2. 市販のコンクリ - トボンド等を穴に挿入し

取付ビスを挿入しポストカバ - を取付けてください。

埋込みポスト 施工時の注意事項！

口金寸法はW = 408 x H131 x D20 までです。特に口金の出幅は20 mmまでに押さえてください。

断面図

